

Fehlercodes und Fehlerbehebung

6 Fehlercodes und Fehlerbehebung

6.1 Fehlercodes

Fehlercode | Ursache | Massnahme

E1 Unterbruch oder Kurzschluss des Temperatursensors im Kaffeeboiler

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Temperatursensors locker ist.
2. Prüfen, ob der Widerstandswert des Temperatursensors im normalen Bereich liegt ($R_{25} = 49 \text{ Ohm}$). Falls defekt, Temperatursensor ersetzen.

E2 Unterbruch oder Kurzschluss des Temperatursensors im Dampfboiler

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Temperatursensors locker ist.
2. Prüfen, ob der Widerstandswert des Temperatursensors im normalen Bereich liegt ($R_{25} = 49 \text{ Ohm}$). Falls defekt, Temperatursensor ersetzen.

E3 Kaffeeboiler heizt nicht auf

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Kaffeeboilers locker ist.
2. Prüfen, ob die Temperatursicherung ausgelöst hat.
3. Prüfen, ob der Widerstandswert des Kaffeeboilers im normalen Bereich liegt ($R_{25} = 49 \text{ Ohm}$). Falls defekt, Boiler ersetzen.

E4 Dampfboiler heizt nicht auf

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Dampfboilers locker ist.
2. Prüfen, ob die Temperatursicherung ausgelöst hat.
3. Prüfen, ob der Widerstandswert des Dampfboilers im normalen Bereich liegt ($R_{25} = 49 \text{ Ohm}$). Falls defekt, Boiler ersetzen.

E5 Antriebsfehler des Brühwerks

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Antriebsmotors locker ist.

Fehlercodes und Fehlerbehebung

2. Prüfen, ob der Antriebsmotor defekt ist.
3. Prüfen, ob das Zahnrad der Brüheinheit beschädigt ist.
4. Prüfen, ob der Pulverschaltersensor, der Brühpositionssensor oder der Tresterbehälter-Sensor defekt sind.

E6 Fehler Pressmotor

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Pressmotors locker ist.
2. Prüfen, ob der Hallsensor des Pressmotors defekt ist.
3. Prüfen, ob der Pressmotor defekt ist.

E7 Fehler Mahlmotor

1. Prüfen, ob sich Fremdkörper im Mahlwerk oder Bohnenbehälter verklemmt haben.
2. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Mahlmotors locker ist.
3. Prüfen, ob der Hallsensor des Mahlmotors defekt ist.
4. Prüfen, ob der Mahlmotor defekt ist.

E8 Fehler Pulverschalter-Position

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Pulverschaltersensors locker ist.
2. Prüfen, ob der Pulverschaltersensor defekt ist.
3. Prüfen, ob das Zahnrad der Brüheinheit beschädigt ist.
4. Prüfen, ob der Antriebsmotor defekt ist.

E9 Fehler Tresterbehälter-Sensor (Oben-Position)

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Tresterbehälter-Sensors locker ist.
2. Prüfen, ob der Tresterbehälter-Sensor defekt ist.
3. Prüfen, ob das Zahnrad der Brüheinheit beschädigt ist.
4. Prüfen, ob der Antriebsmotor defekt ist.

E10 Fehler Brühposition

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Brühpositionssensors locker ist.
2. Prüfen, ob der Brühpositionssensor defekt ist.

Fehlercodes und Fehlerbehebung

3. Prüfen, ob das Zahnrad der Brüheinheit beschädigt ist.
4. Prüfen, ob der Antriebsmotor defekt ist.

E11 Fehler Pressposition

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung des Presspositionssensors locker ist.
2. Prüfen, ob der Presspositionssensor defekt ist.
3. Prüfen, ob der Pressmotor defekt ist.

E12 & E13 Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Displayplatine

1. Prüfen, ob die Anschlussleitung zwischen Hauptplatine und Displayplatine locker ist.
2. Gerät neu starten.
3. Prüfen, ob die Hauptplatine oder die Displayplatine defekt ist.